



GRAND VITARA SZ 2.0 TM 4X4 PLAN DE MANTENIMIENTO



THE
NEXT
LEVEL

Periodicidad



5.000 km

Tu primer servicio esencialmente consta de un cambio de aceite y filtro de motor que se realizará cada 5000 kms o 3 meses, adicional se realiza una inspección general del auto que asegura su calidad y funcionamiento óptimo, las tareas se describen a continuación:

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos y tambores.
3. Freno de parqueo.
4. Pedal de freno.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumos y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

10.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Limpieza y regulación de frenos.
2. Se recomienda realizar alineación, balanceo y rotación de neumáticos.

15.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.



SUZUKI

THE
NEXT
LEVEL

20.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Limpieza y regulación de frenos.
2. Cambio de aceite de diferencial.
3. Cambio de bujías.
4. Limpieza de cuerpo de aceleración.
5. Cambio de filtro de aire.
6. Cambio de filtro de calefacción.
7. Se recomienda realizar alienación, balanceo y rotación de neumáticos.
8. Limpiador de inyectores.
9. Cambio de filtro de combustible.

25.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

30.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Limpieza y regulación de frenos.
2. Se recomienda realizar alineación, balanceo y rotación de neumáticos.

35.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.



THE
NEXT
LEVEL

40.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Adicional:

1. Limpieza y regulación de frenos.
2. Cambio de aceite de diferencial.
3. Cambio de aceite caja de transferencia.
4. Cambio de aceite de caja de cambios manual.
5. Cambio de líquido de frenos.
6. Cambio de bujías.
7. Limpieza de cuerpo de aceleración.
8. Cambio de filtro de aire.
9. Cambio filtro de calefacción.
10. Cambio líquido de frenos.
11. Se recomienda realizar alienación, balanceo y rotación de neumáticos.
12. Limpiador inyectores.

45.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Cambio de refrigerante y termostato.



THE
NEXT
LEVEL

50.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumos y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Limpieza y regulación de frenos.
2. Cambio de aceite hidráulico.
3. Se recomienda realizar alineación, balanceo y rotación de neumáticos.

55.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumos y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.



THE
NEXT
LEVEL

60.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Limpieza y regulación de frenos.
2. Cambio de aceite de diferencial.
3. Cambio de bujías.
4. Limpieza de cuerpo de aceleración.
5. Cambio de filtro de aire.
6. Cambio de filtro de calefacción.
7. Se recomienda realizar alienación, balanceo y rotación de neumáticos.
8. Limpiador de inyectores.
9. Cambio de filtro de combustible.

65.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

70.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Limpieza y regulación de frenos.
2. Se recomienda realizar alineación, balanceo y rotación de neumáticos.

75.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión/operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Cambio de banda accesorios.
2. Cambio de banda de distribución.



THE
NEXT
LEVEL

80.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Adicional:

1. Limpieza y regulación de frenos.
2. Cambio de aceite de diferencial.
3. Cambio de aceite caja de transferencia.
4. Cambio de aceite de caja de cambios manual.
5. Cambio de líquido de frenos.
6. Cambio de bujías.
7. Limpieza de cuerpo de aceleración.
8. Cambio de filtro de aire.
9. Cambio filtro de calefacción.
10. Cambio líquido de frenos.
11. Se recomienda realizar alienación, balanceo y rotación de neumáticos.
12. Limpiador inyectores.

85.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.



THE
NEXT
LEVEL

90.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Cambio de refrigerante y termostato.

95.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión / operación del pedal embrague.



THE
NEXT
LEVEL

100.000 km

Niveles:

Revisión de nivel y estado de:

- Refrigerante y aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.

Inspección visual de frenos:

1. Pastillas y zapatas.
2. Discos de frenos.
3. Tambores de frenos.
4. Freno de parqueo.
5. Pedal de freno.

Inspección habitáculo de motor:

1. Mangueras de calefacción, A/C y refrigerante.
2. Filtro de aire de motor y filtro cabina.
3. Fluidos en general.
4. Condición de la batería.

Inspección carrocería, suspensión y componentes de conducción:

1. Pernos, tuercas de suspensión.
2. Dirección y ruedas (aros y manguetas).
3. Presión de neumáticos.
4. Desgaste de banda de rodamiento neumáticos.
5. Sistema de escape.
6. Plumas y bota agua.
7. Inspección eléctrica (Pito, luces, radio, direccionales, señales de freno y retro).
8. Transmisión/operación del pedal embrague.

Adicional:

1. Limpieza y regulación de frenos.
2. Cambio de aceite de diferencial.
3. Cambio de bujías.
4. Limpieza de cuerpo de aceleración.
5. Cambio de filtro de aire.
6. Cambio de filtro de calefacción.
7. Se recomienda realizar alineación, balanceo y rotación de neumáticos.
8. Limpiador inyectores.
9. Cambio de filtro de combustible.
10. Cambio de aceite de hidráulico.



**THE
NEXT
LEVEL**